

REVIERKÖNIG



- 1. **LTE Antennen** auf Kamera **aufschrauben**
- 2. **SD Karte** auf der Unterseite der Kamera **einsetzen**
- 3. Funktionstüchtige **SIM Karte** seitlich links neben dem Kamera Display **einsetzen** – diese rastet mit einem Klick ein
- 4. **Batterien einsetzen**
- 5. Schiebeschalter auf **SETUP** stellen – Kamera schaltet sich ein
- 6. Unter **MENÜ / LTE / Autom. SIM- Einstellungen / Manuell** auswählen
danach gehen Sie unter **Manuelle Einstellungen / LTE / APN /**
hinterlegen Sie die **APN** Ihres Netzanbieters z.B. (Hofer Hot Sim) APN:
internet.t-mobile.at
- 7. Unter **MENÜ / LTE / Senden an: / Email / Email 1..2..3..4.. Email**
Adresse(n), an welche die Bilder versendet werden sollen, **eintragen und**
speichern
- 8. Durch mehrmaliges Drücken der **MENÜ** Taste gelangen Sie wieder zum
Startbildschirm, wo sie ein Livebild der Kamera sehen
- 9. Durch **drücken der OK Taste** können Sie hier ein **Testfoto auslösen**,
danach erscheint im Display „STMP senden“ – Bild wird übertragen –
danach erscheint „STMP senden erfolgreich“
- 10. Bei Fehlermeldung – überprüfen Sie Ihre Einstellungen
- 11. Kamera bis zur Montage im Revier am Schieberegler auf OFF stellen
- 12. Kamera vor Ort **im Revier montieren**
- 13. **Schieberegler** der Kamera **auf ON** stellen
- 14. Bis die Kamera das erste Mal auslöst dauert es genau so lange wie Sie
die Verzögerung zwischen den einzelnen Auslösungen hinterlegt haben,
Standard z.B. 5 Minuten.