

**SMS - Fallenalarm**  
**KG 45**

www.mawa-trading.at



1. Es werden 4 Stück AA Batterien und eine SIM-Karte benötigt. Prüfen sie vorher die Netzversorgung am Fallenstandort.
2. Auf der SIM Karte muss die PIN Sperre vorher deaktiviert werden. Dies können sie mit Ihrem Smartphone machen.
3. Geben Sie die Batterien in das Gerät.
4. Legen Sie die SIM-Karte ein.
5. Schalten sie das Gerät nun EIN und senden Sie mit ihrem Smartphone folgende SMS an das Gerät #100#1234#. Dadurch wird Ihre Telefonnummer als Kontakt Nummer im KG45 hinterlegt. Sie erhalten eine SMS mit Batterie Status und Signal Stärke.
6. Senden Sie eine weitere SMS um den täglichen Report festzulegen. #105## Sie erhalten eine SMS mit „Daily Report ON, OK“.
7. Der Fallenmelder ist nun für den Einsatz bereit. Prüfen Sie, bevor Sie die Falle fängisch stellen, ob der Magnet nach auslösen der Falle vom Gerät auch abgezogen wird. Wenn die Falle ausgelöst wurde erhalten sie sofort eine Nachricht, diese wird alle 2 Stunden wiederholt und kann mittel SMS #107## abgeschaltet werden.
8. Anbei auch mehr Details zu den möglichen SMS Codes

Type	Funktion	Kommando	Parameter Beschreibung	Abnormal Feedback	Anmerkungen
SET	Abfrage der registrierten Telefonnummer	#103##	Phone1:xxxx Phone2:xxxx Phone3: Phone4: Phone5:		Die Information wird nur and das Telefon welches die Abfrage gestartet hat geschickt.
SET	Tägliche Report - abdreihen	#104##	Daily report OFF OK		Rückmeldung wird an alle registrierten Telefonnummern geschickt.
SET	Tägliche Report - aufdreihen	#105##	Daily report ON OK		Rückmeldung wird an alle registrierten Telefonnummern geschickt.
SET	Abfrage nach dem Equipment Status	#106##	Device Status: alarm/normal Battery capacity: XX%		Die Information wird nur and das Telefon welches die Abfrage gestartet hat geschickt.
TIP	Alarm		Alarm!		Meldung an alle registrierten Telefonnummern. Die Meldung wird alle 2 Stunden wiederholt bis der Alarm aufgehoben wird.
SET	Alarm aufheben „CANCEL“	+107##	Alarm cancelled Battery Capacity: xx%: Signal 0-31; Date Y,M,D; Time		Rückmeldung wird an alle registrierten Telefonnummern geschickt. Der Fallenmelder ist abgedreht bis der Magnet wieder montiert wird oder die Batterie neu eingesetzt wird.
TIP	Einsetzen des Magnets während eines Alarms		Alarm cancelled Battery Capacity: xx%: Signal 0-31; Date Y,M,D; Time		Rückmeldung wird an alle registrierten Telefonnummern geschickt. Erkennt, dass der Magnet wieder eingesetzt wurde. Immer wenn der Magnet abgezogen oder wieder eingesetzt wird, sendet der Fallenmelder eine Nachricht.

Danke, dass sie sich für den Keepguard KG45 Fallenalarm entschieden haben. Ein Produkt welches von nordischen Jägern für eine sichere und weidgerechte Fallenjagd entwickelt wurde und für jeden Fallentyp eingesetzt werden kann. KG45 alarmiert sie unmittelbar nachdem die Falle ausgelöst wurde.

KG45 ist daher eine perfekt für eine weidgerechte Fallenjagd einsetzbar da die Zeit des Tieres in der Falle auf ein Minimum reduziert werden kann.

- Tiere werden nicht unnötig lange in der Falle gefangen gehalten
- Die Zeit für die Kontrolle der Fallen kann besser geplant werden.
- Kann für alle Fallentypen verwendet werden
- Kann auch als einfache Alarmanlage für Türen oder Fenster verwendet werden.

KG45 überzeugt durch eine sehr einfache Bedienung.

Type	Funktion	Kommando	Parameter Beschreibung	Abnormal Feedback	Anmerkungen
TIP	KG45 Status Report		Battery Capacity: xx% Signal: 0-31 Date: Y/M/D Time: Stunde, Minute		Verschickt den Daily Report an alle angegebenen Nummern. Nach dem daily Report geht das Gerät in einen Schlafmodus.
Set	Telefonnummern hinzufügen	#100#1234#	Add 06761234567! (fügt eine andere Telefonnummer hinzu)	Achten Sie darauf, dass das Passwort Feld 1234 immer mit einer Nummer versehen ist da sonst die Fehlermeldung: password is error, please use 0-9	1234 ist das Default Passwort.
Set	Telefonnummern löschen	#101#123456789#	Löscht die Nummer 123456789	Wenn das Zahlenfeld Symbole oder Buchstaben im Nummernfeld enthält - Rückmeldung: „Phone number error, please use 0-9. Wenn keine nach dem löschen keine Telefonnummer hinterlegt ist, Rückmeldung: „now there is not any phone number“	
Set	Passwort ändern	#102#5678#	Neues Passwort ist 5678!	Das alte Passwort ist falsch oder das neue Passwort enthält Symbole oder Buchstaben password is error, please use 0-9	Das Passwort muss 4 Zahlen haben. Alle registrierten Telefonnummern können das Passwort ändern. Das Feedback ergeht an alle registrierten Telefonnummern.

Type	Funktion	Kommando	Parameter Beschreibung	Abnormal Feedback	Anmerkungen
SET	Zeit mit dem Smartphone synchronisieren	#110##	Time updated; Date Y,M,D; Time:hour, minutes (24h)		1. Setting mode is active (die Anzeige leuchtet) 2. Die synchronisierte Zeit wird vom Smartphone auf den Fallenmelder übertragen. 2. Die Zeit kann nicht gespeichert werden wenn der Fallenmelder abgedreht wird. 4. Rückmeldung wird an alle registrierten Telefonnummern geschickt.
SET	Fallenmelder Namen	#111#xxx xxx#	Name updated.	Name: Max. 6 Stellen, wenn mehr verwendet werden: „Invalid command“	1. Fallenmeldername KG45. 2. Es werden Buchstaben (Groß und Kleinschreibung) und Zahlen unterstützt.
SET	Täglichen Report einschalten	#112#22#	Daily Report is on (Zeit 22:00)	Es können max. 5 tägliche Reports eingestellt werden.	1-maximal 5 tägliche Reports. Default ist ein Report um 15:00 eingeschaltet. 2. Es kann hier nur die volle Stunde eingestellt werden.
SET	Täglichen Report löschen	#113#15#	Daily report 15:00 is deleted	Der tägliche Report um 15:00 wurde gelöscht.	Es muss mindestens 1 täglicher Report eingestellt sein. Rückmeldung: „there is only one now, daily report can't be empty“
SET	Auf Werkseinstellungen setzen	#998##			
SET	MCU Version	#999##	Version: xxx		
TIP			Alle Befehle welche hier nicht gelistet wurden	invalid Command!	Wenn die Kommandos nicht erkannt wurden wird immer diese Fehlermeldung angezeigt.

ACHTUNG: Der Fallenmelder ist nach der Konfiguration im Standby Modus, um Batterien zu sparen. Sie können Änderungen jedoch leicht nach dem Erhalt des täglichen Reports durchführen